

Комплект оборудования для видеоконференцсвязи VXV-420 инструкция



www.voicexpert.ru

Вводная информация

Эта инструкция полностью описывает функции, способы установки и использование комплекта для видеоконференцсвязи. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед применением.

1. Условия использования

Чтобы предотвратить повреждение оборудования необходимо соблюдать следующие требования:

- 1.1. Используйте оборудование в сухом помещении.
- 1.2. Не вскрывайте устройство, чтобы не получить поражение электрическим током. Рекомендуется направить оборудование в специализированный центр для ремонта.
- 1.3. Не используйте оборудование при экстремальных условиях температуры и влажности.
- 1.4. Протирайте объектив только сухой мягкой тканью, чтобы не повредить стекло линзы.

2. Электрическая безопасность

Убедитесь, что блок питания подключен к исправной рабочей электросети.

3. Используйте оборудование с осторожностью

Не подвергайте оборудование сильным физическим воздействиям – удары, вибрация во время транспортировки, хранении и установки.

- 4. Обратите внимание при использовании
- 4.1. Не поворачивайте объектив камеры вручную, иначе это может привести к механической поломке.
- 4.2. Камеру рекомендуется устанавливать на ровной, устойчивой, горизонтальной поверхности. В противном случае изображение будет наклонено.
- 4.3. Корпус устройства выполнен из пластика. Не подвергайте их воздействию любых жидкостей, газов или твердых тел, которые могут повредить корпус.
- 4.4. Убедитесь, что механизму поворота камеры ничего не мешает.
- 4.5. Не включайте электропитание до полного завершения монтажа всего комплекта.



Внешний вид

1. Спикерфон



- Порт №1 для подключения дополнительного микрофона
- Порт №1 для подключения дополнительного микрофона
- 3. Порт DIN6 для подключения к центральному модулю
- 4. Индикатор статуса работы
- 5. Индикатор Bluetooth
- 6. Функциональный кнопки
- 7. Индикатор уровня громкости

2. Камера



- 1. Индикатор состояния
- 2. индикатор питания
- 3. USB порт



- 4. Порт DIN6 для подключения к центральному модулю
- 5. Порт для подключения блока питания

3. Центральный модуль



- 1. Порты DIN6 для подключения спикерфона и камеры
- 3. Порт для подключения блока питания
- 4. Клавиша вкл./откл.

2. USB порт

Пульт управления

5. Индикатор состояния

5

Внешний вид

Nº	Описание
1	ID камеры
2	Настройка фокусного расстояния
3	Вызов меню настроек
4	Переключение параметра компенсирующей подсветки
5	Кнопка вкл./октл. Камеры по питанию
6	Сброс параметра панорамирования (зажмите вме- сте с кнопкой из пункта №12)
7	Вызов пресетов камеры
8	Сохранить новый пресет камеры (зажмите вместе с кнопкой из пункта №7)
9	Приближение/отдаление изображения камеры
10	Сброс параметров поворота, наклона, приближения
11	Кнопки поворота и наклона механизма камеры
12	Настройка поворота камеры по горизонтали (за- жмите вместе с кнопкой из пункта №6)
13	ИК диод для передачи сигналов
14	Закрыть меню
15	Вызов подменю
16	Регулировка яркости изображения

Спикерфон



Описание кнопок

123	Кнопки пресе- тов камеры	Вызов пресетов камеры 1, 2 иЗ соответсвенно
Q	Масштабиро- вание	Масштабирование изображения камеры
	Управление наклоном и поворотом камеры	Управление движениями поворота и наклона камеры: влево, вправо, вверх, вниз
	Кнопки управления громкости	Регулировка уровня громкости спикерфона
*	Кнопка Bluetooth	Вкл./откл. Питания Bluetooth модуля
\bigcirc	Кнопка завер- шения вызова	Завершение вызова
\bigcirc	Кнопка приять вызов	Принять входящий вызов
()	Кнопка микро- фона	Вкл./откл. микрофона
() + () + ()	Эхоподавле- ние	Одновременно нажмите кнопки «ответа на вызов», «завершить вызов» и «увеличенить громкости», чтобы войти/выйти из режима эхоподавления. При включении эхоподавления, индикатор состояния будет мигать си- ним цветом три раза. При выходе из режима эхопода- вления индикатор мигает дважды синим цветом.
		GAP



Последовательность подключения комплекта:

- 1. Подключите камеру и центральный модуль комплектным кабелем DIN6
- 2. Подключите спикерфон и центральный модуль комплектным кабелем DIN6
- 3. Подключите комплектный блок питания к центральному модулю
- 4. Подключите центральный модуль кабелем USB к ПК
- 5. Нажмите кнопку питания на корпусе центрального модуля. Дождитесь полной загрузки и завершения самодиагностики спикерфона и камеры. В настройках приложения для видеовызовов укажите камеру спикерфон VoiceXpert.

Обратите внимание:

- Отрегулируйте громкость спикерфона и системную громкость вашего ПК так, чтобы звук не был слишком громким, но при этом вы могли четко слышать голос вашего удаленного собеседника
- Не включайте в параметрах вашего компьютера функцию автоматического регулирования аудио для динамика и микрофона
- 3. Отключайте в приложениях связи настройки эхо и шумо подавителей

Беспроводное подключение Bluetooth

После сопряжения с устройством Bluetooth вы можете использовать спикерфон для аудиовызовов. Чтобы выполнить сопряжение устройства Bluetooth со спикерфоном, выполните следующие действия:

- 1. Зажмите кнопку Bluetooth. Индикатор Bluetooth начнет мигать зеленым светом. Это означает, что спикерфон в режиме сопряжения.
- 2. Установите мобильное устройство в режим поиска устройств Bluetooth и выберите соответствующее имя. После подключения Bluetooth индикатор спикерфона горит зеленым цветом. Теперь вы можете использовать спикерфон для аудиовызовов.



Цветовые индикаторы статуса спикерфона

Индикаторы состояния	Синий цвет	Подключён USB кабелем
	Красный цвет	Микрофон отключен
Индикатор уровня гром- кости	Зеленый цвет	Актуальный уровень громко- сти от 0 до 100 (в процентном соотношении)
	Красный цвет	Динамик отключен
Индикатор Bluetooth	Красный цвет Мигает зеленым цветом	Динамик отключен Bluetooth модуль включен, режим ожидания

Работа с пресетами камеры

Как сохранить пресет в память камеры:

Настройте кадр камеры (наклон, поворот, масштабирование) на нужном объекте с помощью кнопок на пульте управления или центральном модуле. Нажмите и удерживайте кнопку с номером пресета в течении пяти секунд на пульте управления или центральном модуле. Настройки кадра сохранены в память камеры с выбранным номером пресета.

Примечание: пресеты 1 и 2 могут быть сохранены только с пульта управления.

Как активировать пресет из памяти камеры:

Кратко нажмите на кнопку с номером пресета на пульте управления или центральном модуле.

Примечание: если пресет не был сохранен под выбраным номером, то камера не будет двигаться.

Подключение и настройка дополнительных микрофонов

Рекомендуется использовать дополнительные микрофоны для увеличения зоны охвата. Вы можете до двух дополнительных микрофонов к спикерфону, используя комплектные кабели длиной 3,5 м. Для более качественного захвата голоса рекомендуется направлять микрофон в сторону говорящего. На каждом дополнительном микрофоне есть кнопка включения или отключения микрофона со световым индикатором (зеленый цвет – микрофон включен. Красный – отключен).



Примечание: для корректной работы дополнительных микрофонов рекомендуется подключать или отключать при выключенном питании спикерфона.

Подключение и настройка дополнительных микрофонов

	Поворотная камера
Параметры сенсора	SONY 1/2,8" CMOS
Разрешение камеры	3,1 Мп
Поддерживаемые ко-	MJPG/H.264: 320X40, 640X480, 720X576, 1280X720, 1920X1080
деки и разрешения	YUY2: 320X240, 640X480, 720X576, 1280X720
Параметры масштаби- рования линзы	Кратность до x12, фокусное расстояние от 3,9 мм до 46,8 мм
Горизонтальный угол обзора	От 72,5° до 6,5°
Система фокусировки	Автоматическая/ручная
Минимальная осве- щенность	0,5 люкс
Скорость затвора	От 1/25 до 1/10000 с
Коэффициент усиле- ния	Автоматический/ручной
Баланс белого	6 режимов
Соотношение сигнал/ шум	≥50 Дб
Максимальный угол поворота по горизон- тали	355°
Максимальный угол поворота по верти- кали	От -30° до +90°
Габариты, ВхШхД	131х131х175 мм

Спикерфон					
Параметры обработки аудио	Эхоподавитель уровень работы: > 65 дБ Продолжительность эхо для срабатывания эхоподавителя: ≥ 500 мс Двунаправленный шумоподавитель с уровнем срабатывания < 25 дБ Технология автоматического определения говорящего Технология усиления голоса говорящего				
Аудио параметры спикерфона	Частотный диапазон работы микрофона: 100–22000 Гц Частотный диапазон работы динамика: 100–22000 Гц Максимальный уровень громкости динамика: 90 дБ Радиус работы всенаправленного микрофона: 4 м				
Дополнительные ми- крофоны (опция)	До двух дополнительных микрофонов, чтобы повысить радиус работы до шести метров				
Габариты, ВхШхД	180х180х42 мм				
Центральный модуль					
Разъемы	DIN6 (для подключения камеры и спикерфона) - 2 шт. для подключения блока питания - 1 шт. USB 3.0 для подключения к компьютеру - 1 шт.				
Параметры внешнего блока питания	Выходящее напряжение: 12 В 2А Входящее напряжение: 100 - 220 В				
Комплектация	Кабель для подключения камеры/спикерфона Din6 - DIN6, 5м - 2 шт. Кабель для подключения к компьютеру USB 3.0, 3 м - 1 шт.				
Совместимость	Поддерживаемые ОС: Windows, Linux, iOS, Android. Установка дополнительных драйверов не требуется. Совмести м с ПО Telegram, Trueconf, Zoom, Skype и пр.				

113,6х113,6х32,6 мм

Габариты, ВхШхД