



VoiceXpert

USB 4K Ai Видеобар
VXV-310

Краткая инструкция




Что в коробке



Видеобар VoiceXpert VXV-310




Пульт управления x1



В кабель x1




блок питания x1



краткая
инструкция x1

www.voicexpert.ru


Внешний вид



Подключение


Подключите видеобар к ПК/Медиа хосту кабелем. Подключите ПК/Медиа хост к ТВ кабелем HDMI

1




www.voicexpert.ru


2



4



В настройках ПК/приложения связи укажите как источник камеры, микрофона и динамика видеобаре.



3

Подключите AC адаптер

Индикатор статуса камеры

Индикатор статуса камеры горит синим, когда камера используется приложением; Красным — микрофон отключен (Mute). В остальных случаях — горит зеленым.

Предустановки камеры

Наведите изображение камеры как вам удобно, затем зажмите кнопку 1 (или 2, 3) на 2 секунды. Камера подаст звуковой сигнала, предустановка сохранена. Вы можете сохранить до трёх предустановок. Также возможно перезаписать предустановку.

Пульт управления

